Windows版 セットアップガイド

HDPN-リシリーズ

🎾 フォーマット済みのため、そのまま使用できます


-本製品はフォーマット済み(1パーティション、FAT32ファイルシステ<u>ム)の</u> ため、Windows環境ではフォーマットする必要はなく、そのままでお使いいただけます。(Mac OS X 10.4~10.5の場合はFAT32ファイルシステムでもご使用いただけます。)
NTFSファイルシステムで使用する場合、またはパーティションを分けるなど再フォーマットする場合は画面で見るマニュアルをご覧ください。

接続しよう

パソコンの電源スイッチを

まだ本製品を接続しないでください。

②パソコンに接続します



コネクターの向きに注意

USBコネクターは接続できる向きが決まっています。接続しにくいとき は無理せず、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接 続しようとすると、USBケーブルやパソコンのUSBポートが破損する恐 れがあります。

弊社製CBUS2シリーズやUSBハブに接続する場合

弊社製CBUS2シリーズや、電源コンセントに接続していないUSBハブ (モニターやキーボードにあるUSBポートを含む)に接続する場合は、別 売りのACアダプター(USB-ACADP3)またはUSBブースターケーブル (USB-BP)等が必要となります。ACアダプターやUSBブースターケーブ ル等を使用すると動作が安定します。本製品にACアダプターを接続する 時は、本製品をパソコンに接続していない状態で行ってください。



別売のACアダプター(USB-ACADP3)、USBブースター ケーブル(USB-BP)はこちらでお買い求めいただけます。

アイオープラザ

http://www.ioplaza.jp

最大ファイルサイズは4GBまでです

ァイルシステムでフォーマットする必要があります。 NTFSファイルシステムで使用する場合は画面で見るマニュアルをご覧

Step2 確認しよう

コンピュータ(マイコンピュータ) でアイコンの追加を確認

以下のハードディスクのアイコンが増えていれば 本製品を使用できます。



応 ドライブ文字は環境により異なります

ドライブ文字(ドライブアイコン横のアルファベット表示)は、お使いのパ ソコン環境により異なります。

□ パソコン環境によりOS標準のアイコンが表示 される場合があります

また、本製品を再フォーマットするとOS標準のアイコンが表示されます。 上図のような本製品出荷時のアイコンで表示させたい場合は、ダウンロー ドソフトウェアの「出荷時設定ツール(アイコン設定ツール)」をご使用くだ さい。ダウンロードソフトウェアについては以下のURLをご覧ください。

http://www.iodata.jp/support/product/hdpn-u/



以上で本製品にデータを書き込むことが可能です。 データのコピー方法について詳しくは本紙裏面をご覧下さい。

Step 3 取り外し手順を覚えよう こんなときには ?

、タスクトレイのリムーバブル



リムーバブルツールは OSにより異なります

• Windows XP:

Windows 2000 :

本製品の表示をクリック



応 ドライブ文字は環境により異なります

ドライブ文字(ドライブアイコン横のアルファベット表示)は、お使いのパ ソコン環境により異なります。

③ メッセージを確認します



(画面例:Windows Vista®)

応表示はOSにより異なります

● Windows XPの場合 : [x]をクリックします。

● Windows 2000の場合: [OK]ボタンをクリックします。

取り外します



ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ 張らず、コネクターを持って抜いてください。

使用上のご注意

- ●スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくな る等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- ●本製品接続時、他のUSB機器を使う場合に注意してください。
- 本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。
- ●WindowsとMac OSでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。 (Mac OS X 10.4~10.5で使用する場合は、以下のURLにある【Macユーザー向け】「MacとWindowsで外付 けハードディスクを共用する場合について」をご覧ください。) http://www.iodata.jp/support/product/hdpn-u/

◆ 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

- USBケーブルの接続を確認
- 接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合 は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。
- [コンピュータ]([マイコンピュータ])の[表示]→[最新の情報に更新] をクリックしてください。

異常音が聞こえる

USBポートの供給する電源が足りない可能性があります。 別売りのACアダプター(USB-ACADP3)またはUSBブースター ケーブル(USB-BP)をお使いください。



Windows Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された

[続行]ボタンをクリックしてください。



使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行って下さい。 それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切ってか ら本製品を取り外してください。



● フォーマットしたい場合

画面で見るマニュアル内[再フォーマットする場合]をご覧ください

Windows用

ファンクションボタンについて

ボタン操作 動作 バック | 今見ている(アクティブになっている) アップ・フォルダ内のデータを本製品

1度押す

(HDPN-U)にコピーします。 ドライブ・コンピュータ(またはマイコンピュータ)

オープン┆→本製品のアイコンをダブルクリックと いった操作をせず、本製品(HDPN-U)を すぐに開くことができます。

(約2秒)

本製品の「本製品(HDPN-U)のパソコンから 取り外し!の取り外し処理をおこないます。

※ファンクションボタンの機能は『コピッたろう』と連携して行われます。 『コピッたろう』の詳細は本紙裏面【ソフトウェアのダウンロードにつ いて】および画面で見るマニュアルをご覧ください。

画面で見るマニュアルについて

基本操作や再フォーマット手順、Q&A等について 詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください

①下記のURLにアクセスします

http://www.iodata.jp/support/product/hdpn-u/

②インターネット上で開きます

[『画面で見るマニュアル』を開く(Windows用)]をクリックし、開きます。

プークをコピーしてみよう



本製品を使用中にデータが消失した場合でも、 データの保証は一切いたしかねます。 故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。


(画面例:Windows Vista®)

(1)データの保存場所を開きます

写真データがピクチャ(またはMyPictures)に保存されている場合







写真データの保存場所が不明な場合

合、各ソフトウェアにより保存場所が異なることがあります。

カメラに添付のソフトウェアを使用して写真データをパソコンに保存されている場 [マイコンピュータ]→[マイドキュメント]→[My Pictures]の順にクリックし、開きます。

各ソフトメーカー様に写真データの保管場所についてご確認ください。

コピーしたいデータがドキュメント(またはマイドキュメント)に保存されている場合





データの保存場所が不明な場合


Windows 2000の場合

ご使用のソフトメーカー様にファイルの保管場所等についてご確認ください。

②データをコピーします

コピーしたいデータを選択して、右クリックし、 メニューから[コピー]をクリックします。





[Ctrl]キーを押しながら選択するデータを順にクリックします。



③本製品を開きます

コンピュータ(またはマイコンピュータ)から本製品を選択し、開きます。





本製品のアイコンが不明な場合

本紙表面【Step2 確認しよう】をご覧下さい。

4データを貼り付けます

開いたウィンドウ内 で右クリックし、 [貼り付け]をクリ ックします。



◯◯ ドラッグ&ドロップでコピーする場合

ピクチャ等のコピーしたいデータが保存されているフォルダ(本製品以外のドライブ)と、本製品のウィンドウを両方開き、画面上で並べます。コピーしたいデータをドラッグ&ドロップします。

・本製品内のフォルダから本製品内のフォルダヘデータをコピーする場合は、ドラッグ&ドロップでコピーしないでください。その場合、左記の手順に従ってデータをコピーし、貼り付けてください。



□ピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合(上書きコピーする場合)

コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。

Windows Vista[®]の場合



移動して置換 ⇒上書きコピーします。 移動しない ⇒データはコピーされません。 移動するが両方の ⇒自動でファイル名を変更し、 ファイルを保持する データをコピーします。

Windows XP/2000の場合



はい ⇒上書きコピーします。 いいえ ⇒データはコピーされ ません

ソフトウェアのダウンロードについて 中上級者の

本製品をより便利にお使いいただけるよう、 右記のソフトウェア等をご用意しております

右記のソフトウェアを使用しなくても、本製品へのデータのコピーは おこなえます。右記のソフトウェアは必要な場合のみお使いください。

♡ ソフトウェアはダウンロードしてお使いください

以下のURLにアクセスします

http://www.iodata.jp/support/product/hdpn-u/

画面の指示に従ってソフトウェアをダウンロードし、解凍します。 インストールおよび使用方法については「画面で見るマニュアル」をご覧下さい。

USB 2.0高速転送ソフト 『マッハUSB』

USB 2.0の実効転送速度を 向上させるソフトウェアです。 ※設定は管理者権限でログオンして ご利用ください。

ディスクロックツール 『HDDロック』

ハードディスクを丸ごとロックし 設定したパソコン以外で利用 できなくします。

※設定は管理者権限でログオンして ご利用ください。

△ 上記以外のソフトウェアについて

『コピッたろう』をはじめとする上記以外のソフトウェアについては、画面 で見るマニュアルをご覧下さい。

デジタルライフの夢を拡げる

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ホ ー ム ペ ー ジ: http://www.iodata.jp/support/

Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2009.05.26